

Прокладки, манжетные уплотнения и масло

- ◆ Уплотнительные кольца, манжеты и прокладки всегда подлежат замене.
- ◆ Перед установкой манжетного уплотнения необходимо смазать его рабочие кромки и пространство между ними герметизирующей пластичной смазкой -G 052 128-.
- ◆ Манжетные уплотнения устанавливать открытой стороной к герметизируемой полости.
- ◆ После установки проверить уровень масла ATF.



Осторожно!

Обращаться с маслом аккуратно. Утилизацию слитого масла производить по правилам. Одна капля масла делает непригодной для питья 1000 литров воды.

