

## Указания по установке

- ♦ Перед снятием шильдики следует нагреть промышленным феном -V.A.G 1416-.
- ♦ При наклеивании шильдика на новый автомобиль или заново покрашенный кузов действовать в соответствии с описанием работ в → [Руководство по окраске](#); ⇒ [Окраска при ремонте](#); ⇒ [Окончательное окрашивание](#); ⇒ [Декоративные полосы & Плёнки](#).
- ♦ При снятии и установке шильдика для удаления остатков клея применять только средство для удаления клея -D 002 000 10-.
- ♦ Удалить остатки клея от скотча с помощью насадки -VAS 6349-.
- ♦ Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены.
- ♦ Наклеивать шильдик следует сразу после очистки.
- ♦ Защитную плёнку следует снимать непосредственно перед установкой.
- ♦ Работы выполнять при температуре около 21° C.
- ♦ Избежать повреждения шильдиков при их снятии невозможно.