

Установка драйверов для обновления прошивки DRIVENGE VPS01A и VPS01M


Перед началом убедитесь, что питание от блока DRIVENGE отключено.

Драйвера устанавливаются на компьютер только один раз. При следующих подключениях этого уже не надо будет делать.


УСТАНОВКА НА WINDOWS XP

Подключите блок DRIVENGE к компьютеру с помощью кабеля miniUSB (не входит в комплект устройства). Компьютер должен обнаружить новое устройство и начать поиск драйверов для него.


Когда компьютер выведет окно с запросом поиска драйверов в интернет, отметьте пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»:



В следующем окне отметьте пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее»:



В следующем месте укажите каталог, в котором находится распакованный из архива файл **drivenge.inf**, нажмите «Далее» и дождитесь окончания установки драйверов:



Нажмите кнопку «Готово».
Драйвера установлены.

УСТАНОВКА НА WINDOWS 7

Подключите блок DRIVENGE к компьютеру с помощью кабеля miniUSB (не входит в комплект устройства). Компьютер должен обнаружить новое устройство и начать поиск драйверов для него или сообщить о том, что драйвера не установлены.


Если компьютер начинает поиск драйверов и запрашивает путь к ним, то действуйте аналогично установке на Windows XP.

Если компьютер выдает сообщение о том, что драйвера не найдены:




Тогда необходимо установить их вручную.


Откройте Панель управления и в разделе «Оборудование и звук» выберите пункт «Просмотр устройств и принтеров»:




В открывшемся окне найдите устройство под названием «GTGDrive» - это и есть блок DRIVENGE - и дважды кликните на нем, чтобы открылся диалог со свойствами этого устройства:



Выберите в списке «GTGDriver» и нажмите кнопку «Свойства»:




Нажмите кнопку «Обновить драйвер». В следующем окне выберите пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»:



И в следующем окне укажите каталог, куда Вы распаковали из архива файл **drivenge.inf**.

Если компьютер выдаст предупреждение о том, что драйвера не подписаны, нажмите «Все равно продолжить установку». По окончании установки драйверов появится окно с сообщением об успешной установке:



Теперь можно запускать программу обновления прошивки.